

BroadStation BLR2-TX4

インターネット スタートガイド

準備**1**

WindowsMe/98/95 編**2**

Windows2000/NT4.0 編**3**

困ったときは**4**

本書には、CATV/xDSL 回線を使用して、ネットワーク上のパソコンからインターネットへ接続するための手順を説明しています。

本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本書の使い方

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。

■文中マーク／用語表記

注意マーク

△注意 製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。

メモマーク

□メモ 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。

参照マーク

▶参照 関連のある項目のページを記しています。

- ・文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、チェックボックスなどの名称を表わしています。
- ・文中 『 』 で囲んだ名称は、ソフトウェアやダイアログボックスの名称を表わしています。
- ・本書では原則として BLR2-TX4 を BroadStation と表記しています。
- ・本書では原則として BroadStation を設定するパソコンを設定用パソコンと表記しています。

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
本書では ™、®、© などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また弊社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートを行っておりません。
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

はじめに

このたびは、BroadStation BLR2-TX4 をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
BLR2-TX4 は、CATV/xDSL 回線を使用してネットワーク上のパソコンからインターネットに接続して、家庭からオフィスまで幅広くご活用いただける製品です。本書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ BroadStation BLR2-TX4 の特長


- CATV/xDSL 回線を使用してインターネット接続が可能。
 - 静的 IP マスカレード機能を搭載しているため、インターネットゲームに対応。
 - 100BASE-TX (IEEE802.3u)、10BASE-T (IEEE802.3) 規格準拠。
 - 4 ポートスイッチングハブ内蔵。
- ※ AUTO-MDIX 機能搭載のため、ストレート／クロスケーブルを気にすることなく接続することができます。(WAN ポートは、AUTO-MDIX に対応していません。)
- 弊社製無線 LAN カード (WLI-PCM-L11G) を取り付けることにより、WLAR-L11G-L 相当にアップグレード可能。

BroadStation で広がるネットワークの世界

家庭でもオフィスでも、BroadStation を導入することで、それぞれのパソコンの使い勝手がよくなります。また、ネットワークにパソコンを増設することも簡単です。

CATV/xDSL 回線 1 本で、同時に複数のパソコンからインターネットへの接続ができます

他のネットワーク上のパソコンとファイルを共有できます



1 台のパソコンにつながっているプリンタを、みんなで使えます

4 ポートのスイッチングハブを内蔵しているので、ネットワークの構築が簡単にできます

■ インターネット接続のための基本的なことは…

本書では、CATV/xDSL を使用してネットワーク上のパソコンからインターネットへ接続する場合の手順を説明しています。

■ さらにご理解を深めていただくためには…

インターネットへの接続ばかりでなく、パソコン間の通信など、さらに使いこなすために、別冊の『ネットワーク活用ガイド』を参考にしてください。

■ インターネットで情報サポート

AirStation/BroadStation ユーザのためのコミュニティサイト [airstation.com](http://www.airstation.com) にアクセスして、最新情報をキャッチしましょう。

<http://www.airstation.com/>

目 次

第 1 章 準備

- 1.1 あらかじめ確認してください 6
- 1.2 BroadStation の取り付け 11
- 1.3 ハブ／LAN ボード接続時の制限 13

第 2 章 WindowsMe/98/95 編

- 2.1 BroadStation を使えるようにします 17
- 2.2 パソコンでインターネットを利用します 30
- 2.3 2 台目以降のパソコンを増設します 31
- 2.4 パソコン間通信をします 36

第 3 章 Windows2000/NT4.0 編

- 3.1 BroadStation を使えるようにします 39
- 3.2 パソコンでインターネットを利用します 55
- 3.3 2 台目以降のパソコンを増設します 56

第 4 章 困ったときは

- 4.1 BroadStation 設定で困ったとき 66
- 4.2 インターネット接続で困ったとき 71
- 4.3 IP 設定ユーティリティで困ったとき 79
- 4.4 パソコンとの通信で困ったとき 81
- 4.5 ファームウェアのバージョンアップで困ったとき 84
- 4.6 IP アドレスを確認したい 85

ファームウェアのバージョンアップをする際は、「ファームウェアのバージョンアップで困ったとき」(P84) を参照して、BroadStation の現在の設定を保存してください。

MEMO